

Ruční čtečka RFID čipů a karet



1. POPIS

Kompaktní čtečka čipů, která se díky velikosti vejde všude a je ideální pro práci v terénu. Umožňuje čtení/zápis/kopírování/klonování.

Napájení: 4x AAA baterie (nejsou součástí balení)

Frekvence: 125KHz, 250KHz, 375KHz, 500KHz, 625kHz, 750kHz, 875KHz, 1000KHz, 13.56MHz

Barevný displej



2. POUŽITÍ

1. Zapněte čtečku tlačítkem „ON/OFF“.
2. Tlačítkem „OK“ potvrďte právní pokyny použití.
3. Pro zjištění frekvence a ID kódu RFID karty/čipu, přiložte RFID kartu/čip na zadní stranu čtečky a stiskněte „SCAN“.
4. Pro klonování RFID karet/čipů nejprve zjistěte frekvenci původní karty/čipu (viz předchozí krok). Pokud frekvenci znáte, nastavte ji pomocí tlačítka „MODE“. Přiložte původní kartu/čip na zadní stranu čtečky a stiskněte „READ“. Dojde ke zkopírování karty/čipu a ID se objeví na displeji. Přiložte novou, zapisovatelnou kartu/čip a stiskněte tlačítko „WRITE“. Dojde k zapsání zkopírovaného kódu na novou kartu/čip.
5. Pokud chcete na kartu/čip nahrát vlastní kód, nastavte frekvenci pomocí tlačítka „MODE“ a stiskněte tlačítko „INPUT“. Pomocí číselné klávesnice zadejte vlastní ID kód a potvrďte opětovným stiskem tlačítka „INPUT“. Na zadní stranu čtečky přiložte novou, zapisovatelnou kartu/čip a stiskněte tlačítko „WRITE“. Dojde k zapsání kódu na novou kartu/čip.

POZOR: Je zakázáno kopírování nebo klonování RFID karet/čipů, pokud pro to nemáte oprávnění. Prodejce nenes zodpovědnost za použití zařízení v rozporu se zákonem.