

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPECIFIKACE

Volně neprodejné laserové zařízení určené výhradně pro profesionální použití.

Laser není určen spotřebiteli, smí jej používat pouze odborně zaškolený personál.

Napětí: 3V

Napájení: 2 x AAA baterie (nejsou součástí balení)

Vlnová délka: 532nm

Výstupní výkon: < 20mW

Optimální teplota: 20°C – 26°C

Provozní teplota: 15°C – 30°C

Skladovací teplota: od -10°C do + 50°C

Před zahájením práce s laserem je nutné pracovníky proškolit. Školení musí zahrnovat informace o:

- opatřeních přijatých k ochraně zdraví
- rizicích spojených s nesprávnou manipulací
- výběru a správném používání ochranných brýlí
- přijatém pracovním postupu
- zabezpečení laseru proti zneužití (uzamčení nebo zabránění jeho aktivace)
- zamezení přístupu nepovolaných osob na pracoviště
- manuálu a bezpečnostních pokynech výrobce

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nikdy nesviťte laserem na jiné osoby, obzvláště ne do tváře nebo očí.
- Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku, i když je malého výkonu.
- Vždy mějte na mysli, aby se paprsek neodrazil od reflexního povrchu jako například od zrcadla nebo leštěného kovu. Odražený paprsek může také poškodit Vaše oči.
- Lasery používejte v předem prozkoumaném bezodrazovém prostředí.
- Laserový paprsek může dosvítit i na kilometry daleko, nesviťte proto náhodně do venkovního prostoru.
- Používejte bezpečnostní brýle.
- Ochlazovací přestávka: po 30s provozu na 30s přestávka.

UVEDENÍ DO PROVOZU

- Vyšroubujte ukončovací zátku (vyšroubujte laser ve své cca polovině).
- Do těla laseru vložte 2ks baterií typu AAA. Polaritu volte podle níže umístěného obrázku.
- Zašroubujte zakončovací zátku (zašroubujte laser ve své cca polovině).
- Namiřte na cíl a stiskněte tlačítko.
- **Dodržujte bezpečnostní pokyny!**

