ECLIPSE<mark>RO</mark> MODULES

# Průmyslový ethernetový 16 kanálový výstup

# 1. POPIS

Modul obsahuje 16 spínacích relé a pro komunikaci využívá protokolu TCP/IP. To znamená, že lze zařízení ovládat z různých stanic (zařízení) v lokální síti. K připojení do LAN slouží vestavěný ethernet konektor (RJ-45). Zařízení lze ovládat pomocí



desktopové nebo mobilní aplikace (viz. níže). Přístup k síťovému nastavení modulu je opatřen přihlašovacími údaji.

Základní charakteristika:

- 16 spínacích relé
- komunikace prostřednictvím TCP/IP protokolu
- ethernet pro připojení k LAN
- Součástí balení je adaptér (12 V) a ethernetový kabel
- Modul je možné napájet prostřednictvím svorkovnice 15 až 60 V

# 2. SPECIFIKACE

Napájení modulu (adaptér)	12 V	Komunikační protokol	TCP/IP
Napájení modulu (svorkovnice)	15 až 60 V	Nativní IP adresa	192.168.0.7
Max. výkon modulu	8 W	Nativní uživ. jméno	admin
Typ relé	JQC-3FF	Nativní heslo	admin
Max. spínané napětí	277 VAC / 30 VDC	Pracovní teplota	-40 až 85 °C
Max. spínaný proud (cos φ = 1)	5 A (250 VAC) / 12 A (125 VAC)	Rozměry (mm)	250 x 90 x 23
Max. spínaný výkon	210 W	Hmotnost	286 g

#### 01001 01001 3. NASTAVENÍ A FUNKCE

#### Nastavení správného síťového rozsahu

Modul má nativně nastavenou IP adresu 192.168.0.7. V případě, že je adresa vašeho routeru 192.168.0.254, měl by být modul po fyzickém připojení do sítě viditelný. Nicméně, pokud je již adresa 192.168.0.7 přiřazena jinému zařízení v lokální síti, nastane kolize a komunikace nebude probíhat správně. Je tedy nezbytné adresu modulu změnit (zařízení se stejnou IP uživatel odpojí od sítě, aby nastavení mohlo proběhnout). Změnu je nutné dále provést za předpokladu, že je lokální síť v jiném rozsahu (adresa routeru např. 192.168.1.254).

Pro změnu IP adresy je nutné připojit modul přímo do síťové karty PC a následně nastavit statickou IP adresu v nastavení síťového připojení (po zařazení modulu do sítě uživatel přepne zpět na **"Získat IP** adresu ze serveru DHCP automaticky" nebo vrátí zpět původní nastavení).

Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) – vlastnosti						
Obecné						
Podporuje-li síť automatickou konfiguraci IP, je možné získat nastavení protokolu IP automaticky. V opačném případě vám správné nastavení poradí správce sítě.						
◯ Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky						
Použít následující IP adresu:						
IP adresa:	192.168.0.10					
Maska podsítě:	255.255.255.0					
Výchozí brána:						
🔿 Získat adresu serveru DNS automa	ticky					
Použít následující adresy serverů D	NS:					
Upřednostňovaný server DNS:						
Alternativní server DNS:						
Při ukončení ověřit platnost nasta	vení Upřesnit					
	OK Zrušit					

Poté uživatel zapíše IP adresu relé modulu (v ukázce je IP modulu 192.168.1.77) do adresového řádku webového prohlížeče. Pokud nastavení proběhlo správně, objeví se konfigurační stránka modulu.



Test				
Please login:				
User name:				
Login Reset				

Copyright 2008-2015, www.usr.cn Jinan USR IOT Technology Co., Ltd.

Přihlašovací údaje:

- User name: admin
- Password: admin

Po prvotním přihlášení je doporučeno heslo změnit.

Uživatel změní IP adresu podle následujícího vzoru (samozřejmě s patřičným síťovým rozsahem).

IP Address Selection				
	Address Type:	Static IP 🗸		
	Static IP Address:	192 . 168 . 1	. 7	
	Subnet Mask:	255 . 255 . 255	. 0	
	Default Gateway:	192 . 168 . 1	. 1	
	Update Settings			
Password Settings				
	User name:	admin	]	
	Pass word:	admin	]	
Change Password				

Změnu je nutné potvrdit (tlačítko Update Settings nebo Change Password). Připojení k síti indikuje také LED dioda umístěná na modulu (LINK). Po uvedených úkonech bude možné zařízení ovládat pomocí stanic (zařízení) v lokální síti.

#### Desktopová aplikace

Existují dvě verze aplikace. Klasická a mini. Klasická verze vyžaduje registrace uživatele. Verze mini nikoliv. Funkce jsou ovšem obdobné.

LonHand: https://arduino-shop.cz/docs/produkty/0/527/pc\_aplikace.sfx.exe

LonHand Mini: <u>https://arduino-shop.cz/docs/produkty/0/526/pc\_aplikace\_mini.sfx.exe</u>



Po kliknutí na detekované zařízení se zobrazí menu, které uživateli dovoluje spínat jednotlivá relé. Všech 16 spínacích relé lze také najednou sepnout nebo rozepnout.



#### Mobilní aplikace

Aplikace LonHand existuje ve verzi pro Android i iOS. Aplikaci pro Android však v Google Play nenaleznete. V Appstore je aplikace volně ke stažení.

LonHand pro Android lze stáhnout zde: <u>https://arduino-shop.cz/docs/produkty/0/568/android\_app.apk</u> Soubor je nutné stáhnout přímo do telefonu a následně nainstalovat.

LonHand pro iOS:

