

Modul DHT11 s ESP-01

1. POPIS

Senzor DHT11 je složen ze snímačů teploty a vlhkosti vzduchu. Modul je určen pro implementaci do systému chytré domácnosti, termostatů nebo meteostanic. Modul ESP-01 je dodáván bez firmwaru, ovšem díky jeho kompatibilitě s Arduino IDE lze toto zařízení programovat. WiFi modul je navíc kompatibilní s FW EasyESP.

Základní charakteristika:

- snímání teploty a vlhkosti vzduchu
- firmware není součástí ESP8266
- kompatibilita s Arduino IDE a FW EasyESP
- napájení 3,3 až 3,6 VDC
- tlačítko reset
- kompaktní rozměry



<mark>.^</mark> ∳2	. SPEC	IFIKACE

Hlavní čip WiFi modulu	ESP8266EX	Zabezpečení	WPA a WPA2
Napájecí napětí sestavy	3,3 až 3,6 VDC	Výkonnost vysílače (802.11b)	19,5 dBm
Pracovní proud	cca 70 mA	Defaultní baudrate	115200 bps
Špičkový proud	až 300 mA	Rozsah měření vlhkosti	20 až 90 RH%
Sleep mode proud	<10 µA	Rozsah měření teploty	0 až 50 °C
Flash paměť	1 MB	Přesnost měření vlhkosti	± 5 %
Stránkování flash paměti	8 Mb	Přesnost měření teploty	± 2 °C
WiFi standardy	802.11 b/g/n	Rozměry (mm)	25 x 21 x 17
Protokol	TCP/IP	Hmotnost	5 g



Úprava modulu DHT11



Dodatečná úprava zapojení (pin 4 a 8)

Pro správnou funkci je nutné propojit piny VCC a CH_PD (enable pin). Pokud tak nebude učiněno, neproběhne bootování softwaru.

Pokyny k modulu ESP-01

Pro zapojení WiFi modulu do PC je nutné použít adaptér/programátor např. 1464644250.

Programovací mód

ESP-01 je nutné před nahráním FW uvést do programovacího módu podle následujících pokynů:

- uživatel spojí piny GND a GPIO0
- je doporučeno spojení ponechat po celou dobu programovacího procesu, včetně zasunutí modulu do USB PC
- po nahrání programu se musí spoj opět přerušit, aby se zařízení vrátilo zpět do klasického módu a nabootovalo program.



Spoj, který uvede modul do prog. režimu (pin 1 a 5)





Příklad programu

Následující kód je příkladem jednoduchého webového serveru. IP adresa je vygenerována při spuštění programu

a je odeslána na sériovou linku. Potřebné knihovny DHT11.h a ESP8266WiFi.h jsou volně dostupné na webu

github.com.

#include <DHT11.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#define DHTPIN 2 //pin připojený k DHT

const char* ssid = "**********; //nazev site const char* password = "*********"; //heslo float hum, temp;

DHT11 dht(DHTPIN); WiFiServer server(80);

```
void setup()
{
            Serial.begin(115200);
            Serial.print("Pripojuji se k ");
            Serial.println(ssid);
            WiFi.begin(ssid, password);
            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                        delay(500);
                        Serial.print(".");
            }
            Serial.println("Spojeni zahajeno");
            server.begin();
            Serial.println("Start client serveru");
            Serial.print("Prirazena IP adresa: ");
            Serial.println(WiFi.localIP());
}
void loop()
{
            delay(200);
            WiFiClient client = server.available();
            if (!client) {
                        return;
            }
            Serial.println("Klient pripojen");
            while (!client.available()) {
                        delay(1);
            }
            // Read the first line of the request
            String request = client.readStringUntil('\r');
            Serial.println(request);
            client.flush();
            // Return the response
            client.println("HTTP/1.1 200 OK");
            client.println("Content-Type: text/html");
            client.println("Connnection: close");
            client.println();
            client.println("<!DOCTYPE HTML>");
            client.println("<html>");
            client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\">");
            client.println("<br />");
            client.println(""); // do not forget this one
            dht.read(hum, temp);
            if (isnan(hum) || isnan(temp))
                        Serial.println("Chyba pri cteni DHT senzoru!");
            {
                        client.println("Chyba pri cteni DHT senzoru!");
                        return;
            }
            client.print("Teplota (C): ");
```

```
client.println(temp, 1);
Serial.println(temp, 1);
client.println(" < br /> ");
client.println("Vlhkost (%): ");
client.println(hum, 1);
Serial.println(hum, 1);
client.println(" </ html > ");
client.println(" </ html > ");
delay(1);
Serial.println("Vypis hodnot dokoncen - klient odpojen");
```

Instalace FW EasyESP

EasyESP je firmware určený pro zařízení typu ESP. Firmware uživateli poskytuje jednoduchý a přehledný webový server, který umožňuje široká nastavení připojených (a zároveň kompatibilních) modulů k platformě ESP. Moduly lze také ovládat nebo číst jejich výstupní data.

- uživatel si stáhne soubor "easyesp_fw_tool.zip", který nalezne na stránce produktu po stažení soubor extrahuje
- následně je nutné připojit WiFi modul k PC v programovacím módu
- uživatel následně spustí aplikaci "FlashESP8266" po spuštění vybere COM port WiFi modulu a vhodný binární soubor s FW a spustí flashování
 - adresář obsahuje dvojici souborů s FW ...ESP8266_1024 je vhodný pro standardní moduly, soubor ...ESP8266PUYA_1024 je určen pro moduly s čipem PUYA.
- po dokončení nahrávání firmwaru následuje restart zařízení (vytažením z USB) a opětovné připojení (již v klasickém módu)
- modul se začne chovat jako AP zařízení uživatel se k tomuto zařízení připojí pomocí WiFi v PC (stávající síť odpojí)
 - o jméno AP: Easy_ESP_0, heslo: configesp
- po připojení bude uživatel přesměrován na stránku (pokud nebude uživatel přesměrován automaticky, zadá do adresního řádku internetového prohlížeče adresu 192.168.4.1), na níž vybere WiFi síť, ke které chce modul připojit – vyplní požadované údaje
- následně bude uživateli do 20 sekund vygenerována IP adresa patřící do lokální sítě (např. 192.168.1.33)
- uživatel odpojí síť Easy_ESP_0 pokud tak nebude učiněno automaticky
- vygenerovanou adresu uživatel zadá do adresního řádku internetového prohlížeče tímto způsobem se připojí k ESP8266
- doporučujeme, aby si uživatel v kartě "Config" vytvořil "Admin Password" (heslo pro přihlášení k modulu)

• nastavení DHT11 modulu je prezentováno na obrázcích níže

ESP Easy Mega: ESP_Easy									
∆Main	¢(Config 💭	Controllers	📌 Hardware)evices	⊠Notifications	🦨 Tools	
	Task	Enabled		Device			Name		Port
Edit	1								
Edit	2								
Edit	3								
Edit	4								

Karta "Devices" – tlačítko "Edit" spustí nastavení připojeného zařízení

ESP Easy Mega: ESP_Easy									
∆Main ⊚Confi	ig ლControllers Ardware 🌂 Devices ⊠Notifica	ations 🥜 Tools							
Task Settings									
Device:	- None -	~							
	P018 - Dust - Sharp GP2Y10	^							
Powered by www.letscc	P077 - Energy (AC) - CSE7766 [TESTING] P078 - Energy (AC) - Eastron SDM120C [TESTING] P027 - Energy (DC) - INA219 P051 - Environment - AM2320 [TESTING] P006 - Environment - BMP085/180 P030 - Environment - BMP280 P028 - Environment - BMx280								

Výběr zařízení DHT11

۵N	<i>l</i> lain	©Config	Controllers	📌 Hardware	Nevices	⊠Notifications	🦨 Tools		
Devic	e:	Env	ironment - DHT11/	12/22 SONOFF23	01/7021 💡				
Name	e:	D	HT11						
Enabl	ed:	~							
Sens	or								
1st G	PIO:	G	PIO-2 (D4)			~			
DHT	Туре:		HT 11			~			
Data	Acquisi	tion							
Interv	al:	30) [sec]						
Value	s								
# N	lame					Formula 💡			Decimals
1 [Tempera	ature				%value%-6			2
2	Humidit	у							2

Nastavení zařízení DHT

- Name název zařízení
- Enabled zařízení je/není aktivní
- 1st GPIO pin po kterém DHT11 komunikuje
- DHT type typ DHT modulu
- Interval obnova dat po určitém intervalu
- Formula kalibrace výsledné teploty (%value%-6 inkrementace teploty o 6 °C)
- Decimals počet desetiných míst výsledné hodnoty

Environment - DHT11/12/22 SONOFF2301/7021	DHT11	GPIO-2	Temperature: Humidity:	25.00 31.00
---	-------	--------	---------------------------	----------------

Zobrazení naměřené teploty