

USB bluetooth audio vysílač a přijímač



POPIS

Toto kompaktní USB audio zařízení umožňuje bezdrátově připojit BT sluchátka k TV či rádiu, které má 3,5 mm jack výstup (režim vysílač). Umožňuje také bezdrátově připojit standardní sluchátka či reproduktory s 3,5 mm jack vstupem k BT vysílacímu zařízení jako např. mobilnímu telefonu, notebooku či tabletu (režim přijímač).

Základní charakteristika modulu:

- Bluetooth verze 5.0
- A2DP BT stereo profil
- AVRCP BT profil (v režimu přijímač)
- Indikační LED dioda



SPECIFIKACE

Model	KN320	Napájení	USB 4,75–5,25 V DC
Verze BT	5.0	Konektor	M jack 3,5 mm
Dosah	až 10 m	Rozměry	32 x 17 x 8,5 mm



NASTAVENÍ

Zařízení může pracovat v režimu vysílač (LED dioda svítí/bliká červeně) nebo v režimu přijímač (LED dioda svítí/bliká modře). Pro přepnutí módu modul dvakrát připojte a odpojte od napájení (USB portu).

Režim vysílač (pro připojení BT sluchátek či reproduktorů)

- Po připojení napájení začne červeně blikat LED dioda, což značí, že nejsou připojena BT sluchátka či reproduktory. Automaticky se začnou vyhledávat dostupná BT zařízení v okolí.
- Připojte audio kabel s jack 3,5 mm konektory do modulu a výstupu audio signálu TV či rádia.
- Zapněte párovací režim na přijímacím BT zařízení (sluchátkách, reproduktorech, BT přijímači).
- Při úspěšném připojení červená LED dioda přestane blikat a začne trvale svítit.
- Při odpojení přijímacího zařízení (sluchátek, reproduktorů, ...) začne dioda červeně blikat.

Režim přijímač (pro připojení telefonu, tabletu atp.)

- Po připojení napájení začne modře blikat LED dioda, což značí, že není připojeno žádné vysílací BT zařízení.
- Připojte sluchátka či reproduktory k modulu do konektoru jack 3,5 mm.
- Vyhledejte ve vysílacím BT zařízení (telefonu, tabletu atp.) zařízení s názvem "KN320" a potvrďte připojení.
- Při úspěšném připojení modrá LED dioda přestane blikat a začne trvale svítit. Ve sluchátkách se ozve upozornění "successful connection" (česky "úspěšné připojení").
- Při odpojení vysílacího zařízení začne dioda modře blikat a ve sluchátkách se ozve upozornění "disconnected" (česky "odpojeno").